

# Manual Técnico





# Prezado cliente,

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto com alto padrão de qualidade e sustentabilidade!

Aqui seguem algumas dicas para que o seu produto mantenha o bom estado de conservação e a performance desejada.

Este manual foi desenvolvido pela nossa equipe técnica com o objetivo de orientar sobre o manuseio, instalação e manutenção dos produtos que você acaba de adquirir. Seguindo as recomendações técnicas deste manual, você manterá as características originais do produto por mais tempo visando melhor qualidade e maior durabilidade da peça.

Os produtos Revestone são fabricados com alto padrão de qualidade e rígido controle técnico. Alguns de nossos produtos são únicos, produzidos artesanalmente e por este motivo, variações de espessura, dimensões, texturas e tonalidade podem ocorrer.

Em nossas redes sociais você pode encontrar vídeos que lhe auxiliarão no momento do assentamento das peças, assim como a nossa equipe técnica que também está disponível para tirar qualquer dúvida através do telefone **(41) 3385.0833**, pelo e-mail **contato@revestone.com.br** ou no nosso site **www.revestone.com.br**

# Manual Técnico

CUIDADOS ASSENTAMENTO ARMAZENAMENTO LIMPEZA MANUTENÇÃO

## ARMAZENAMENTO

- Armazenar em local limpo e coberto;
- As embalagens não devem ser colocadas diretamente no chão, proteger do contato direto com madeira e não usar papelão como proteção;
- Os pallets não devem ser empilhados;
- Para manusear as peças com acabamento final somente com as mãos limpas;
- Armazenar as peças verticalmente ou manter na embalagem de fábrica;
- Recomendamos não armazenar por longos períodos, pois as peças encostadas umas as outras podem manchar por característica reativa do próprio cimento, lembramos que isso não é considerado defeito, por isso planeje a entrega do produto o mais próximo possível da data de assentamento;
- Se possível espalhar as peças 24hs antes da instalação para uniformização da umidade.

# MANUAL DE ASSENTAMENTO

1. Recomendamos que a colocação de pisos e bordas Revestone seja a última etapa da obra, evitando que outros serviços danifiquem ou manchem os produtos (ex. paisagismo, decks de madeira, gesso e pinturas). Além disso, recomenda-se que a instalação seja executada por profissionais com conhecimento em acabamento, tais como pedra natural, porcelanato, cimentícios e peças de formatos especiais;
2. O contrapiso deve estar com cura mínima de 15 dias, limpo, sem trincas e livre de qualquer resíduo;
3. Recomenda-se escovar o verso/tardoz da peça e contrapiso para retirar possíveis materiais isolantes (poeira e resíduos do processo de produção) à argamassa;
4. Recomenda-se umedecer a peça e o contrapiso antes da aplicação;
5. Não assentar nem rejuntar as peças sob exposição solar elevada, devido à perda rápida de umidade usada para hidratação da argamassa ou rejunte, isso evita descolagem;
6. Os produtos Revestone deverão ser aplicados com argamassa flexível ACIII, seguindo sempre os procedimentos de cuidados e preparos indicados pelo fabricante, como; tempo de mistura, água, descanso e tempo em aberto;

7. Produtos Revestone deverão ser assentados com aplicação dupla de argamassa (verso/tardoz e contrapiso);
8. Estenda a argamassa com o lado liso da desempenadeira sobre o verso da peça e do contrapiso, em seguida use o lado dentado (ideal 10mm) para formar os cordões;
9. Assentar as peças com o mesmo sentido dos cordões em relação ao piso;
10. Posicionar as peças de 3 a 5cm da posição final, em seguida pressione a peça arrastando até a posição final e na sequência bata levemente com martelo de borracha cor branca;
11. Largura da junta pode ser de 3 a 5mm dependendo do tamanho da peça.

**Obs.: Devido a pequenas variações de espessura nas peças, é importante que ao colocar, seja compensada com argamassa.**



**ASSISTA AO NOSSO VÍDEO**

**TUTORIAL | Como assentar pisos de concreto por Revestone**

*disponível em nosso canal no Youtube*

## REJUNTE

- Utilizar rejunte flexível aditivado de uso externo. Para um melhor resultado siga todas as recomendações do fabricante, como: quantidade de água, tempo de mistura, etc;
- Aplique o rejunte após 24/48 horas do término do assentamento.
- Para as linhas FORMAGGIO e DECAPÊ, use fita crepe paralela às juntas para proteger de sujidade nas peças, devendo retirar a mesma logo após aplicação do rejunte;
- Utilize bisonha ou espátula para aplicação do rejunte;
- Evitar exposição solar elevada durante aplicação do rejunte;
- Borrifar água após 4 horas do rejunte aplicado para manter umidade nas juntas;
- Após 72 horas, lavar com detergente neutro e enxaguar com água limpa;
- Pode ser usado lavadora de alta pressão na posição leque aberto.

**ATENÇÃO:** PARA LIBERAÇÃO FINAL DE USO DA ÁREA, VERIFICAR INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO FABRICANTE DE ARGAMASSA E REJUNTE.

## PROTEÇÃO IMPERMEABILIZANTE

- Recomendamos que os produtos Revestone recebam proteção de acordo com suas especificações;
- Para aplicar os produtos de proteção as peças deverão estar totalmente secas e isentas de poeira, tinta, óleo e outros isolantes;
- Não aplicar com umidade do ar acima de 60%;
- Para os produtos FORMAGGIO (atérmico) usar hidrofugante o qual não forma película e não altera a cor (2 a 4 demãos);
- Para os produtos DECAPÊ, recomendamos resina acrílica, base solvente ou epóxi (depende da aplicação), mínimo 2 demãos;
- Os pisos e bordas Revestone podem sair de fábrica com aplicação de resina ou hidrofugante (consultar no momento da compra).

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Lavar apenas com detergente neutro ou produto indicado para produtos cimentícios, não usar produtos ácidos, os mesmos reagem e atacam o cimento;
- Reaplicar periodicamente as proteções, principalmente quando gradativamente aumentar a dificuldade de limpeza.



## GARANTIA

- Os produtos Revestone são fabricados com rígido controle técnico e de qualidade. Alguns produtos são produzidos artesanalmente, por este motivo podem apresentar pequenas variações de espessura, tamanho, textura e tonalidade.

**- *Produtos fabricados em lotes diferentes podem apresentar variações de cores, indicamos não misturar durante o assentamento pedido e lotes diferentes mesmo sendo a mesma referência.***

- Conforme código de defesa do consumidor, nossos clientes tem prazo até 90 dias a partir do recebimento do produto para contestar defeito de fabricação;

- Confira os produtos no momento da entrega e caso haja desconformidade, relate por escrito, fotografe e envie à fábrica;

- Lembramos que de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, produto aplicado é produto aceito;

**LEMBRETE: AS CORES CLARAS RETÊM MENOS CALOR DO QUE AS ESCURAS.**



**Revestone**<sup>®</sup>  
Revestimentos Cimentícios

**REVESTONE - Revestimentos Cimentícios**  
Rua Prof.º Camilo Pereira de Lima - 1202 - Roseira  
CEP 83.070-330 | São José dos Pinhais - Paraná

[www.revestone.com.br](http://www.revestone.com.br)  
+55 41 3385.0833  
Facebook: /RevestoneCimenticios  
Instagram: @revestone